

Customer Information Aid Micro Control Swep Duo System



超細纖維拖把布蒸氣高壓滅菌袋使用方式建議

T73B200R



超細纖維拖把布正確滅菌步驟

為了避免在高壓蒸氣滅菌過程中造成拖把布的污染與損耗，我們建議遵循以下程序。



- 1 拖把布擦拭面應向內對摺，潔淨拉環朝滅菌袋易剝離邊(袋底)置入蒸氣高壓滅菌袋中(圖A)。不應將潔淨拉環朝向封口邊(圖B)或擦拭面向外對摺(照片C)置於在蒸氣高壓滅菌袋中。



- 2 完成蒸氣高壓滅菌後，即可撕開易剝離口做使用。為確保拖把布潔淨度，取出時請善用潔淨拉環。

- 3 多片拖把布一起進行蒸氣高壓滅菌時，為避免交叉污染風險，務必個別對摺再置入滅菌袋(圖E)，不應全部一起對摺(圖F)。

* 單片高溫滅菌，滅菌袋尺寸建議使用T40L2537
多片高溫滅菌，滅菌袋尺寸建議使用T40L3046
拖把頭+桿高溫滅菌，建議使用T73B200R

TseTech

澤和科技股份有限公司
TSE Technologies Corp.

總公司地址：台北市內湖區新湖二路19號2樓

電話：02-2795-5856

服務信箱：sales@tsetech.com.tw

傳真：02-2795-5756

公司網站：www.tsetech.com.tw